



PHAGO

DISTRIBUTION PAR



STERIGENE
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS PROPRES & STÉRILES



PHAGO'SURF 2D RTU

Détergent désinfectant pour l'hygiène des sols, des surfaces et du matériel en environnement à risques



- Large spectre antimicrobien
- Produit combinant détergence et désinfection
- Formulation sans parfum

INDICATION

PHAGO'SURF 2D RTU est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériel en environnement à risques. C'est un nettoyeur efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculoïdes et actif sur virus).

PHAGO'SURF 2D RTU nécessite un rinçage sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires

COMPOSITION

% Substances actives :

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 0,018% m/m

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS : 2372-82-9) :

0,028% m/m

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore

pH à 20°C : 9,0 +/- 0,5

Densité : 1,000 +/- 0,005

MODE D'EMPLOI

1. Essuyer la surface si nécessaire
 2. Pulvériser le produit sur une lingette à usage unique ou directement sur la surface en quantité suffisante (+/- 30ml/m²)
 3. Selon l'efficacité biocide attendue, respecter le temps de contact indiqué
 4. Après le temps de contact, essuyer l'excédent si besoin
- Dans le cas d'une désinfection de surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires un rinçage est obligatoire.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS
D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 1276 EN 13697+A1	5 min 5 min
<u>Levuricide</u>	EN 1650 EN 13697+A1	15 min 15 min
<u>Virucide contre les virus enveloppés</u>	EN 14476 + A2 (Vaccinia virus)	15 min

En condition de saleté

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 24 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

60436

6x750ml spray



CHRISTEYNS